

■石材パネル施工マニュアル■

必ず下記に目を通し施工を行ってください。

施工上の注意点

- ・石材は重量物となります。施工の際は設計業者にお問合せ頂き、設計上問題がないかご確認ください。
- ・地、石材の裏面は表面のレイタンス、埃、脂分等を充分に除去し施工してください。
- ・接着剤張の下地としてコンクリート下地、モルタル下地、合板(厚さ12mm以上)、珪酸カルシウム板(比重1.0以上厚さ10mm以上)を推奨しております。
- ・施工不良等により発生した問題に関しまして弊社は責任を負いかねます。

1.貼る場所を決め割付けをして下さい。

2.カットが必要な場合はカットを行って下さい。

ディスクグラインダーと呼ばれる工具で石材カットの刃を使用しカットするのが一般的です。

3平板などに接着剤を取り出し、均一な色になるまで攪拌してください。

接着剤を混ぜた後は硬化が進むため、約1時間以内に施工が完了するようにしてください。

目地材を入れる場合はこの段階で接着と同時進行で行ってください。

4.ヘラを用いて石材の裏に点付けします。

点付け後直ちに、施工する面に揉み込むように下から順に貼り付けます。叩き板などで叩き十分抑えてください。

※壁に部分的に施工する場合、接着前の石材を支えるため事前に釘などを打ち込み、石材の落下を防いでください。

5.約1日養生してください。

